

FAST[®] NORMAL W

WDVS Klebemörtel für Mineralwolleplatten



Anwendungsbereich

Dank seiner Eigenschaften eignet sich der Klebemörtel **FAST NORMAL W** ausgezeichnet zum Verkleben von Mineralwolleplatten auf diversen Untergründen innen und außen, d.h. Beton, Hohlstein, Ziegel, Zement-, Zementkalkputze u.ä.

Eigenschaft

Der Klebemörtel **FAST NORMAL W** ist ein trockenes Mineralgemisch mit synthetischen Polymeren modifiziert, von erhöhter Elastizität, frostsicher und wasserdicht.

Vorbereitung

Der Untergrund muss glatt, fest, trocken und frei von Verunreinigungen sein, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen, wie Staub, Kalk, Fett oder Reste alter Farbanstriche. Um die Haftfähigkeit zu erhöhen und um Staub zu entfernen, sollten die Oberflächen mit **FAST GRUNT U** oder **FAST GRUNT G** grundiert werden.

letzte aktualisierung: 24-11-2020

FAST[®] NORMAL W

WDVS Klebemörtel für Mineralwolleplatten

Gebrauch

Den Sackinhalt in einen Behälter mit ca. 5,5 l Wasser einstreuen und zu einer gleichmäßigen, klumpenfreien Masse anrühren. Ca. 10 Minuten stehen lassen und direkt vor dem Einsatz nochmals gut verrühren (kein Wasser hinzugeben). Auf diese Weise angerührten Mörtel innerhalb von 2,5 bis 3 Stunden verarbeiten. Den Klebemörtel während der Arbeit ca. alle halbe Stunde umrühren. Vor dem Auftragen des Klebemörtels auf die gründliche Reinigung der zu verklebenden Platten von Staub und losen Partikeln sowie das Voranspachteln mit einer Kelle mit glatten Rändern achten. Danach kann eine entsprechende Klebeschicht auf die so vorbereiteten Platten auf zwei Art und Weisen aufgetragen werden. Im Falle der Dämmung von ebenen, verputzten Flächen kann die Klebermasse auf die Platten dünnschichtig mit einem Zahnreibeblech mit quadratischen Zähnen von 8 bis 10 mm aufgetragen werden. Im Falle einer nicht verputzten Mauerwand den Mörtel auf die Mineralwolle - Platten mit der „Streifen und Punktmethod“ auftragen, d.h. mit einer Kelle auf den Plattenrändern in Streifenform von 3 bis 4 cm Breite und auf der Restfläche in Form von 3 bis 8 Häufchen. Die Häufchengröße entsprechend ihrer Anzahl wählen. Darauf achten, dass der Kleber mindestens 40 % der Mineralwolle - Platten bedeckt. Richtig aufgetragene Streifen sind vom Rand so weit entfernt, dass der Klebemörtel nach dem Andrücken der Platte nicht an ihren Konturen herausläuft. Im Falle von Platten mit einem geordneten System (Lamellen), den Kleber nur dünnschichtig auftragen. Die Mineralwolle - Platten eng aneinander kleben, und zwar von der Sockelleiste her bis zum Dach und unter Einhaltung des Ausweichsystems der vertikalen Fugen. Sollte es notwendig sein, eine zusätzliche Absicherung des Systems mittels mechanischer Verbindungsstücke vorzunehmen, kann mit ihrer Montage frühestens 3 Tage nach dem Plattenverlegen begonnen werden. Anzahl, Art und Verlegungsweise entsprechend dem Wärmedämmungsplan. Während der Arbeiten sind entsprechende Witterungsverhältnisse unbedingt zu beachten, d.h. zu hohe Temperaturen und Besonnung, Niederschläge und zu hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden.

Normen

Europäische Technische Zulassung: ETA 14/0465 Konformitätszertifikat ETA: 1020-CPD- 020023679 Das Produkt besitzt das aktuelle Hygienezertifikat. Es ist Bestandteil des Wärmedämmverbundsystems FAST WDVS W.

letzte aktualisierung: 24-11-2020

FAST[®] NORMAL W

WDVS Klebemörtel für Mineralwolleplatten

TECHNISCHE DATEN

Basis	trockenes Mineralgemisch, mit synthetischen Polymeren modifiziert
Mischverhältnisse	ca. 5,5 l Wasser auf 25 kg Trockenmasse
Mdichte	ca. 1,6 kg/dm ³
Verarbeitungszeit	innerhalb von 2,5 bis 3 Stunden
Offene zeit	ca. 20 Minuten
Haftvermögen	mindestens 0,6 MPa
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C
Epshaftung	mindestens 0,1 MPa

letzte aktualisierung: 24-11-2020

FAST[®] NORMAL W

WDVS Klebemörtel für Mineralwolleplatten

Untergrund umgebungs
temperatur

+5°C bis +25°C

letzte aktualisierung: 24-11-2020